MANUAL DE INSTRUÇÕES

CHURRASQUEIRAS

DIET, PRATIKA

PARABÉNS!

Você acaba de adquirir um dos mais eficientes produtos em tecnologia e experiência de quem fabrica fornos e fogões há mais de 70 anos, sempre facilitando o seu dia-a-dia na cozinha.

Para obter melhores resultados na utilização destes produtos, recomendamos que leia e siga com atenção as instruções contidas neste manual, e que o guarde para consultas futuras.

DESDE 1941

ÍNDICE

INSTALAÇÃO E NORMAS DE SEGURANÇA 4

CARACTERÍSTICAS 5

LIMPEZA 6

CERTIFICADO DE GARANTIA 6

INSTALAÇÃO

Na instalação e utilização da sua Churrasqueira Elétrica Layr são recomendadas as normas a seguir:

a. Este produto destina-se única e exclusivamente para uso doméstico.

b. *ATENÇÃO:* Verifique na etiqueta de identificação, colocada no fio de alimentação próxima ao plugue se sua churrasqueira é 127 v ou 220 v.

c. Para sua segurança as tomadas e instalações devem estar em perfeito estado.

d. Não utilize conectores tipo T ou derivados, extensões ou emendas. Não ligue simultaneamente outro eletrodoméstico na tomada que está ligada a sua churrasqueira elétrica.

e. Não deixe folga entre os pinos do fio de alimentação de sua churrasqueira e o encaixe da tomada na parede, pois isto poderá provocar um superaquecimento da tomada/plugue danificando-os em definitivo, podendo até derretê-los.

f. Não instalar próximo a materiais inflamáveis como álcool, plásticos, cortinas, etc., mantenha sempre uma área livre de 10 cm ao redor da churrasqueira.

g. Não instale em lugares úmidos, pois, poderá prejudicar seu bom desempenho.

h. Procure instalar sobre superfícies resistentes ao calor como granito, mármore, alvenaria ou cerâmica.

i. Evite colocar a sua churrasqueira em superfícies de madeira ou fórmica, pois poderá danificar o acabamento desses materiais.

j. Para a Churrasqueira Elétrica Layr na voltagem 127 v, deve-se usar disjuntor ou fusível de 30 ampéres e para a Churrasqueira Elétrica Layr 220 v, deve-se usar disjuntor ou fusível de 20 ampéres. A ligação da rede elétrica onde será instalada a sua churrasqueira deverá ter o fio 12 AWG ou 2,5 mm^2 de diâmetro.

k. Encaixe a resistência no suporte localizado embaixo da grelha.

l. Nunca toque nas partes metálicas da churrasqueira enquanto esta estiver quente. PERIGO DE QUEIMADURAS.

m. Evite manuseio quando a churrasqueira estiver em funcionamento.

n. Nunca coloque entre a grelha e os alimentos quaisquer utensílios (pratos, papel alumínio, etc.).

o. Coloque água até ¾ da altura do recipiente d'água na Churrasqueira Elétrica Layr evitando o superaquecimento. ***Obs:*** Colocar água no decorrer da utilização da churrasqueira.

p. A água do recipiente d'água protegerá a sua churrasqueira evitando fumaça e odores, facilitando a sua limpeza. A água é fundamental, pois evita o superaquecimento do recipiente d'água.

q. Verifique periodicamente se o cordão de alimentação de energia está danificado. Caso esteja deverá ser substituído pela Assistencia Técnica Autorizada a fim de evitar riscos.

r. Quando estiver usando produtos elétricos recomendamos estar sempre calçado, sobre um piso seco e fazer uso de luvas térmicas.

s. Nunca esqueça sua churrasqueira ligada com alimentos em cima, pois esses alimentos poderão tornarem-se combustíveis, podendo provocar incêndio.

t. Não utilizar carvão vegetal ou combustíveis similares na Churrasqueira Elétrica Layr, pois elas são ELÉTRICAS.

u. Ao terminar de usá-la, retire o plugue da tomada.

v. Somente remova a resistência da churrasqueira quando a mesma estiver desligada e fria.

w. Mantenha as crianças afastadas da churrasqueira quando a mesma estiver sendo utilizada, ou ainda quando estiver quente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GERAIS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	DIET	PRATIKA
Resistência blindada	Sim	Sim
Grelha niquelada	Sim	Sim
Cuba exclusiva para churrasqueira	Sim	Sim
Potência para 127v	1600 w	1400 w
Potência para 220v	2000 w	1600 w
Tensão 127v ou 220v	Sim	Sim
Amperagem 127v	12,5 A	11,3 A

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	DIET	PRATIKA
Amperagem 220 v	9,1 A	7,2 A
Consumo kWh	1,60 / 2,0	1,40 / 1,60
Dimensões externas -		
largura	300 mm	380 mm
altura	95 mm	95 mm
profundidade	560 mm	440 mm
Peso líquido	1,70 kg	1,30 kg
Peso bruto	2,20 kg	1,50 kg

LIMPEZA

a. Nunca manter o aparelho ligado se não estiver utilizando-o.

b. Ao terminar a utilização da sua churrasqueira, retire o plugue da tomada e espere a resistência esfriar por completo.

c. A resistência elétrica não se lava. Se estiver realmente suja, passe um pano seco, nunca raspe com elementos cortantes.

d. A grelha e o recipiente d'água devem ser limpos com água morna, esponja e detergente, podendo colocá-los na máquina de lavar louças.

e. Nunca mergulhe a resistência e/ou fio de alimentação na água.

f. O fio de alimentação da resistência elétrica não deve ser lavado, podendo ser limpo com um pano macio levemente úmido.

g. O recipiente d'água é de uso exclusivo das Churrasqueiras Elétricas LAYR.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Sr. Consumidor

Este certificado de garantia é uma vantagem adicional ao que determina a lei.

A churrasqueira LAYR está coberta pela garantia contra qualquer defeito de fabricação, pelo prazo de 90 dias da data da sua compra.

Assistência Técnica Autorizada será responsável pela reparação do aparelho dentro do período de garantia.

Para que a presente garantia tenha validade, é necessário:

- Que a churrasqueira somente tenha sido usada segundo as instruções que constam deste manual;
- Que a churrasqueira não deverá ser aberta, violada ou reparada por pessoa ou firma NÃO AUTORIZADA PELA FÁBRICA;
- Apresentar a NOTA FISCAL ou sua cópia ao procurar a Assistência Técnica. A não observação DESTAS CONDIÇÕES ISENTA A FÁBRICA DE QUALQUER RESPONSABILIDADE. O transporte do produto até o Posto de Assistência Técnica onde será efetuado o conserto será por conta e risco do Consumidor, já que a garantia não cobre consertos ou visitas técnicas no local onde o produto esteja instalado. Eventuais visitas técnicas, desde que oferecidas pelos Postos Autorizados LAYR, serão pagas pelo consumidor;

Ficam excluídos desta garantia, os seguintes casos:

- Os eventuais defeitos decorrentes do desgaste natural do produto, negligência ou mau uso por parte do consumidor;
- O produto elétrico que for ligado em voltagem diferente da especificada pela fábrica;
- O produto que não for utilizado em serviço doméstico regular;
- Instalação do aparelho em ambientes sujeitos a maresia;
- Danos ocasionados no transporte querem por empresa transportadora ou por quem vir a fazê-lo;
- Utilização de peças, componentes e/ou acessórios não recomendados pela J.Ryal & Cia. Ltda.
- Danos decorrentes de descargas elétricas e/ou atmosféricas.

Devido ao contínuo aperfeiçoamento de seus produtos, a J. Ryal & Cia. Ltda., reserva-se do direito de alterar as características e os desenhos de seus produtos ou deixar de produzi-los, sem prévio aviso.

O fabricante não assume nenhuma responsabilidade acerca de eventuais inexatidões contidas na presente publicação, devidas a erros de impressão ou de transcrição. Reserva-se o direito de efetuar nos próximos produtos as eventuais modificações que considerar necessárias ou úteis, sem prejudicar as características essenciais.

Agradecemos pela escolha deste produto LAYR.

J. Ryal & Cia. Ltda.
Tel: 11 3660-2700

FÁBRICA 1 - RUA APA, 51 - CEP 01201-030
SÃO PAULO - SP - CAPITAL - CNPJ 61.373.304/0001-99

FÁBRICA 2 - RUA JOÃO PINTO, 200 - CEP 13800-000
MOGI MIRIM - SP - CNPJ 61.373.304/0007-84
www.layr.com.br - layr@layr.com.br

R L V V